



Vejledning til montering af din reflekstape fra Reflekstape.dk

- Start med af afrense og affedte monteringsområdet – gerne med et alkohol baseret rensmiddel.
- Benyttes sæbe til afrensning, skal monteringsområdet grundigt vaskes med rent vand, da der ellers dannes en sæbefilm på monteringsområdet
- Pres tapen ned med hånden ved montering
- Pres tapen efter med et korrekt værktøj til montering af film (skraber). Brug ensartet tryk over hele reflekstapen.
- Monteres over f.eks. nitter og andet, anbefales det at udstanse hul til nitten. Brug f.eks. et nitte hul-jern. Pres efter omkring hullet med monterings-skraberen, således at filmen binder godt på underlaget.